

Smartparts

iPhone 4S Batterie

Introduction

Problèmes de charge. , Faible autonomie. , Batterie gonflée. , Batterie qui surchauffe.

Outils

[BATTERIE POUR IPHONE 4S INTERNE NEUVE DE REMPLACEMENT SANS OUTILS](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-batterie-iphone-4s-n930?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.







Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.

Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)





Etape 5



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.

Ne forcez surtout pas sur le connecteur.





Etape 8



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.



Etape 9



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.



Etape 10



Vous avez terminé !

La batterie de votre iPhone est démontée.

Etape 11

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la batterie.