

Smartparts

iPhone 4S Bouton vibreur

Introduction

Bouton vibreur défectueux. , Impossible d'augmenter ou diminuer le vibreur.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-vibreur-iphone-4s-n933?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.

Etape 2 (Page 2)



Etape 2 (Page 3)





Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.

Ne forcez surtout pas sur le connecteur.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.

Etape 8 (Page 2)



Etape 9



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Attrapez le cache du connecteur de charge grâce à votre pince et retirez le.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.





Etape 13



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14



Attrapez le blindage métallique grâce à votre pince et retirez le.



Etape 15



Déconnectez doucement le connecteur de la caméra arrière grâce à votre spatule.

Etape 15 (Page 2)



Etape 16



Prenez la pince pour retirer la caméra arrière.

Etape 16 (Page 2)



Etape 16 (Page 3)



Etape 17



Déconnectez la nappe prise jack/ bouton vibreur/ boutons de volume grâce à votre spatule.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18



Déconnectez le connecteur du capteur de luminosité et proximité/ bouton power grâce à votre spatule.



Etape 19



Déconnectez la caméra avant grâce à votre spatule.



Etape 20



Déconnectez le connecteur de l'écran tactile et de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 21



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 22



Enlevez le clip de mise à la masse grâce à votre pince.





Etape 23



Dévissez la vis rivetée située en haut à droite grâce à votre tournevis plat.

Enlevez l'adhésif noir puis dévissez la vis cruciforme située en haut à gauche grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 23 (Page 2)



Etape 24



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 25



Déconnectez doucement le connecteur de l'antenne GSM de la carte mère du téléphone grâce à votre spatule.



Etape 26



Dévissez la vis rivetée entourée grâce à votre tournevis plat.

Etape 27



Déconnectez l'antenne Wifi/ Bluetooth grâce à votre spatule.



Etape 28



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 29



Décollez doucement la carte mère grâce à votre spatule puis enlevez la.





Etape 30



Enlevez la le clip doré de mise à la masse grâce à votre pince.



Etape 31



Déconnectez le cache de la caméra avant grâce à la pointe de votre spatule.
Puis retirez le grâce à votre pince.

Etape 31 (Page 2)



Etape 32



Attrapez la caméra avant et retirez la grâce à votre pince.

Etape 32 (Page 2)





Etape 33



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 34



Déconnectez doucement la nappe prise jack/
bouton vibreur / boutons de volume grâce à votre
spatule.



Etape 35



Dévissez les trois vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 36



Déconnectez doucement les boutons de volume grâce à votre spatule.

Etape 37



Décollez la nappe entourée.

Puis enlevez délicatement la prise jack grâce à votre pince


Etape 37 (Page 2)




Etape 38



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 38 (Page 3)



Etape 39



Enlevez doucement le bouton du vibreur grâce à votre spatule.

Etape 40



Attrapez la nappe et retirez la grâce à votre pince.

Etape 41



Faites sortir le bouton vibreur grâce à votre spatule.

Puis retirez le grâce à votre pince.



Etape 42



Vous avez terminé !

Le bouton vibreur de votre iPhone est démonté.

Etape 43

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre bouton vibreur.