iPhone 4
Bouton volume

Introduction

Bouton volume défectueux. , Impossible d’augmenter le son. , Impossible de diminuer le son.

Outils

Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-volume-iphone-4-n954?pdf

iPhone 4 : Bouton volume

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4.
Apuuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l’iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

Dévissez les 2 vis entourées.
Ces vis peuvent être au format cruciforme ou au format pentalobe.

Etape 3

Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 3 (Page 2)

Etape 3 (Page 3)

Etape 3 (Page 4)

Etape 4

Dévissez la vis entourée grâce à un tournevis cruciforme.
Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 5

Utilisez la spatule comme indiqué sur la photographie afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.
Ne forcez surtout pas sur le connecteur batterie.

Etape 5 (Page 2)

Etape 6

Servez vous de votre spatule pour enlever l’élément métallique situé à côté du connecteur batterie du téléphone.

Etape 6 (Page 2)

Etape 7

Saisissez délicatement la languette en plastique de la batterie puis tirez afin d’enlever la batterie de son logement.

Etape 7 (Page 2)

Etape 7 (Page 3)

Etape 8

Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées.

Etape 9

Grâce à votre pince, enlevez le blindage supérieur/ Antenne WIFI.

Etape 9 (Page 2)

Etape 10

L’antenne Wifi est démonté.

Etape 11

Déconnectez délicatement la caméra arrière grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)

Etape 11 (Page 3)

Etape 12

Enlevez la caméra arrière grâce à votre pince.

Etape 12 (Page 2)

Etape 13

Dévissez les 2 vis du cache du connecteur de charge grâce à un tournevis cruciforme.
Puis enlevez le cache du connecteur de charge grâce à votre pince.
Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 14

Déconnectez la nappe de la dalle tactile et celle de l’écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 14 (Page 2)

Etape 14 (Page 3)

Etape 14 (Page 4)

Etape 15

Déconnectez la nappe du bouton power/ capteur de luminosité et de proximité / écouteur interne grâce à votre spatule.

Etape 15 (Page 2)

Etape 16

Déconnectez la nappe de la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 16 (Page 2)

Etape 17

Déconnectez la nappe des boutons de volume / prise jack/ bouton vibreur grâce à votre spatule.

Etape 17 (Page 2)

Etape 18

Déconnectez l’antenne GSM grâce à votre spatule.

Etape 18 (Page 2)

Etape 19

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 20

Décollez l’autocollant blanc rond collé sur une des vis maintenant la carte mère.
Puis vous accéderez à la vis entourée que vous dévisserez.

Etape 20 (Page 2)

Etape 21

Dévissez la vis rivetée entourée grâce à un tournevis plat.

Etape 22

Enlevez la carte SIM grâce à son outil d’ouverture.

Etape 22 (Page 2)

Etape 22 (Page 3)

Etape 23

Doucement prenez la carte mère et enlevez la.

Etape 23 (Page 2)

Etape 24

Dévissez les 2 vis entourées grâce à un tournevis cruciforme.

Etape 25

Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 25 (Page 2)

Etape 26

Déplacez doucement sur la gauche la prise jack grâce à votre pince.

Etape 26 (Page 2)

Etape 27

Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 28

Faites sortir le support de la nappe des boutons de volume grâce à votre spatule.

Etape 28 (Page 2)

Etape 29

Enlevez les boutons de volume grâce à votre pince.

Etape 30

Vous avez terminé !
Les boutons de volume de votre iPhone 4 sont démontés.

Etape 31

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre bouton volume.