

Smartparts

iPhone 4S Boutons volume

Introduction

Bouton volume défectueux. , Impossible d'augmenter le son. , Impossible de diminuer le son.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-boutons-volume-iphone-4s-n934?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.







Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.
Ne forcez surtout pas sur le connecteur.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.



Etape 9



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Attrapez le cache du connecteur de charge grâce à votre pince et retirez le.



Etape 12



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.





Etape 13



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14



Attrapez le blindage métallique grâce à votre pince et retirez le.



Etape 15



Déconnectez doucement le connecteur de la caméra arrière grâce à votre spatule.



Etape 16



Prenez la pince pour retirer la caméra arrière.





Etape 17



Déconnectez la nappe prise jack/ bouton vibreur/ boutons de volume grâce à votre spatule.



Etape 18



Déconnectez le connecteur du capteur de luminosité et proximité/ bouton power grâce à votre spatule.



Etape 19



Déconnectez la caméra avant grâce à votre spatule.



Etape 20



Déconnectez le connecteur de l'écran tactile et de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 21



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 22



Enlevez le clip de mise à la masse grâce à votre pince.





Etape 23



Dévissez la vis rivetée située en haut à droite grâce à votre tournevis plat.

Enlevez l'adhésif noir puis dévissez la vis cruciforme située en haut à gauche grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 24



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 25



Déconnectez doucement le connecteur de l'antenne GSM de la carte mère du téléphone grâce à votre spatule.



Etape 26



Dévissez la vis rivetée entourée grâce à votre tournevis plat.

Etape 27



Déconnectez l'antenne Wifi/ Bluetooth grâce à votre spatule.



Etape 28



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 29



Décollez doucement la carte mère grâce à votre spatule puis enlevez la.





Etape 30



Enlevez le clip doré de mise à la masse grâce à votre pince.



Etape 31



Déconnectez le cache de la caméra avant grâce à la pointe de votre spatule.
Puis retirez le grâce à votre pince.



Etape 32



Attrapez la caméra avant et retirez la grâce à votre pince.





Etape 33



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 34



Déconnectez doucement la nappe prise jack/
bouton vibreur / boutons de volume grâce à votre
spatule.



Etape 35



Dévissez les trois vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 36



Déconnectez doucement les boutons de volume grâce à votre spatule.

Etape 37



Décollez la nappe entourée.

Puis enlevez délicatement la prise jack grâce à votre pince



Etape 38



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.





Etape 39



Enlevez doucement le bouton du vibreur grâce à votre spatule.

Etape 40



Attrapez la nappe et retirez la grâce à votre pince.

Etape 41



Faites sortir les boutons de volume grâce à la pointe de votre spatule.

Retirez les boutons de volume grâce à votre pince.



Etape 42



Vous avez terminé !

Les boutons de volume de l'iPhone sont démontés.

Etape 43

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter vos boutons de volume.