

Smartparts

iPhone 5 Ecran

Introduction

Ecran cassé. , Ecran abîmé. , Ecran noir. , Pixels morts. , Problèmes d'affichage.

Outils

[ECRAN LCD POUR IPHONE 5 BLANC RETINA VITRE TACTILE SUR CHASSIS SANS OUTILS](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-iphone-5-n918?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites-la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)





Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 10



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12



Déconnectez doucement le cache / support du haut-parleur interne grâce à votre spatule.
Puis enlevez le support grâce à votre pince.



Etape 13



Vous pouvez enlever le haut-parleur interne grâce à votre pince.



Etape 14



Déconnectez doucement la caméra avant et le capteur de proximité grâce à votre spatule.



Etape 15



Enlevez la nappe de la caméra avant et le capteur de proximité grâce à votre pince.



Etape 16



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 17



Déconnectez doucement la nappe du bouton home et le support de la vitre tactile grâce à votre spatule.

Lorsque la partie gauche est décollée, déconnectez doucement la partie de la nappe collée à la vitre tactile avec la pointe de votre spatule.

Puis enlevez complètement l'ensemble nappe et support bouton home.





Etape 18



Déconnectez doucement un coin du bouton home de la vitre tactile grâce à la pointe de votre spatule.

Puis utilisez une pince afin d'enlever le bouton home.





Etape 19



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 20



Dévissez les 4 vis disposées de chaque côté de l'écran LCD grâce à votre tournevis cruciforme (2 côté droit et 2 côté gauche).



Etape 21



Utilisez votre spatule afin de soulever la plaque de protection de l'écran LCD.



Etape 22



Vous avez terminé !
L'écran LCD est démonté.

Etape 23

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran LCD.