iPhone 5
Nappe bouton home

Introduction

Nappe déchirée.

Outils

Bouton home Blanc + Nappe + Membranne + Support Métalique iPhone 5
Bouton home Noir + Nappe + Membranne + Support Métalique iPhone 5
Nappe bouton home iPhone 5
Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-bouton-home-iphone-5-n923?pdf

iPhone 5 : Nappe bouton home

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)

Etape 4

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.
Quand vous apercevez un espace entre l écran et le châssis, placez votre spatule dans l’interstice.
Puis faîtes la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l’écran.

Etape 4 (Page 2)

Etape 4 (Page 3)

Etape 5

Relevez l’écran en le laissant en position verticale.

Etape 6

Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7

Enlevez le cache des connecteurs de l’écran et de la caméra arrière grâce à votre pince.
Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

Etape 8

Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

Etape 8 (Page 3)

Etape 9

Déconnectez le connecteur de l’écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 9 (Page 2)

Etape 10

Retirez l’écran de votre iPhone.

Etape 11

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12

Déconnectez doucement la nappe du bouton home / support de la vitre tactile grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)

Etape 12 (Page 3)

Etape 13



Vous avez terminé !
La nappe du bouton home est démontée.

Etape 14

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe du bouton home.