

Smartparts

iPhone 6 Nappe bouton home longue

Introduction

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-bouton-home-longue-iphone-6-n842?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.







Etape 3



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.







Etape 5



Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 5 (Page 4)



Etape 6



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)





Etape 7



Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez l'élément d'appui de l'ensemble haut-parleur interne/ caméra avant/ capteur de luminosité et proximité grâce à votre pince.





Etape 10



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis dévissez les 6 vis entourées.





Etape 11



Déconnectez la nappe de liaison du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 12



Soulevez la plaque de protection de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 13



Soulevez la nappe de la caméra avant vers la droite afin d'accéder à la nappe du bouton home. Puis enlevez la plaque de protection de l'écran LCD.







Etape 14



Enlevez l'adhésif noir grâce à votre spatule.



Etape 15



Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.



Etape 16



Enlevez la nappe du bouton home grâce à votre pince.





Etape 17



Vous avez terminé !

La nappe bouton home longue est démontée.

Etape 18

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe bouton home longue.