# iPhone 6S
# Nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant

## Introduction

Ecran noir caméra avant. , L’application photo ne se lance pas. , Appels FaceTime impossibles. , Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels. , Nappe capteur proximité déchirée.

### Outils

Caméra avant + capteur proximité + micro secondaire Pour iPhone 6S
Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã  l'adresse suivante :
https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-capteur-proximit%C3%A9-et-luminosit%C3%A9-cam%C3%

# iPhone 6S : Nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant

## Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l’iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

## Etape 2

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

## Etape 3

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l écran et le châssis, placez votre spatule dans l’interstice. Puis faîtes la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l’écran.

Etape 3 (Page 2)

Etape 3 (Page 3)

## Etape 4

Positionnez l’écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 5

Enlevez le cache connecteur de l’écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)

Etape 5 (Page 3)

## Etape 6

Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)

## Etape 7



Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

## Etape 8

Vous pouvez enlever l’écran complet.

## Etape 9



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 10

Soulevez l’élément métallique d’appui du haut-parleur interne grâce à votre spatule.

Etape 10 (Page 2)

## Etape 11

Soulevez la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)

Etape 12

Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 12 (Page 2)

## Etape 13

Enlevez le capteur de luminosité/ proximité grâce à votre spatule.

Etape 13 (Page 2)

Etape 13 (Page 3)

Etape 14

Enlevez le microphone grâce à votre spatule.

Etape 14 (Page 2)

Etape 15

Enlevez le capteur proximité et luminosité/ caméra avant grâce à votre pince.

Etape 15 (Page 2)

Etape 16



Vous avez terminé ! La nappe connecteur proximité et luminosité/ caméra avant est démontée.

Etape 17

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le haut-parleur interne.