

Smartparts

iPhone 5S Nappe power, vibreur & volume

Introduction

Nappe déchirée.

Outils

[Nappe bouton Power ON/OFF + Volume + Vibreur pour iPhone 5s](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-power-vibreur-volume-iphone-5s-n886?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites-la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 4 (Page 4)



Etape 4 (Page 5)



Etape 4 (Page 6)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.
Ceci grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 7 (Page 4)



Etape 8



Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache-connecteur grâce à votre pince.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 9 (Page 4)



Etape 10



Déconnectez la nappe de connexion de la batterie et la nappe de connexion de la caméra arrière grâce à la spatule.



Etape 10 (Page 3)



Etape 10 (Page 4)



Etape 11



Déconnectez le connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)







Etape 12



Déconnectez la nappe de gestion des boutons power et volume grâce à votre spatule.
Puis déconnectez l'antenne GSM grâce à la pointe de votre spatule.



Etape 12 (Page 3)





Etape 13



Prenez l'outil d'ouverture du tiroir SIM puis poussez afin de le faire sortir.

Etape 13 (Page 2)



Etape 14



Enlevez le tiroir SIM et la carte SIM.

Etape 14 (Page 2)



Etape 15




En utilisant votre spatule enlevez l'autocollant noir collé en haut de la carte mère.

Etape 15 (Page 2)



Etape 15 (Page 3)





Etape 16



Dévissez les 7 vis grâce à vos tournevis cruciformes et plats.

Etape 17



Faites levier avec votre spatule afin de faire sortir la carte mère sans l'enlever complètement. Puis retournez la.

Etape 17 (Page 2)







Etape 18



Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.
Puis enlevez la carte mère.



Etape 18 (Page 3)



Etape 19



Placez la spatule entre la batterie et le châssis pour décoller la batterie.



Etape 20



Enlevez la batterie.

Etape 21



Enlevez le caoutchouc de protection de la caméra arrière grâce à la pointe de votre spatule.



Etape 22



Enlevez la caméra arrière grâce à votre pince.




Etape 23



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache métallique supérieur grâce à votre pince.





Etape 23 (Page 4)



Etape 24



Enlevez l'adhésif noir collé à côté du bouton power grâce à votre pince.

Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis.





Etape 25



Retirez cette vis grâce à votre pince.
Enlevez doucement l'élément du flash de la nappe.

Etape 25 (Page 2)



Etape 26



Faites sortir le bouton power grâce à votre spatule.

Enlevez le grâce à votre pince.



Etape 26 (Page 3)



Etape 27



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui du vibreur grâce à votre pince.



Etape 27 (Page 3)




Etape 28



Dévissez les 3 vis situées sur la partie gauche grâce à votre tournevis cruciforme.


Etape 29



Repoussez les boutons vibreur et volume grâce à votre spatule.



Etape 30



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le vibreur grâce à votre pince.







Etape 31



Repoussez doucement la nappe power / volume / vibreur grâce à votre spatule.

Enlevez la nappe bouton power et volume.

Etape 31 (Page 2)



Etape 32



Vous avez terminé !

La nappe de gestion des boutons power / vibreur / volume est démontée.

Etape 33

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe power / volume /vibreur.