# **S**martparts

# iPhone 5S Plaque de protection de l'écran LCD

## Introduction

Plaque de protection LCD abîmé. , Plaque de protection LCD cassé.

#### **Outils**

Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante : https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-plaque-de-protection-de-l-%C3%A9cran-lcd-iphone-5s-n887?pdf



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

## Etape 3 (Page 2)





Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faîtes la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

## Etape 4 (Page 2)



#### Etape 4 (Page 3)



## Etape 4 (Page 4)



## Etape 4 (Page 5)



## Etape 4 (Page 6)





Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 5 (Page 2)





Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

## Etape 6 (Page 2)





Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.

Ceci grâce à votre spatule.

## Etape 7 (Page 2)



## Etape 7 (Page 3)



#### Etape 7 (Page 4)





Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.

#### Etape 8 (Page 2)



## Etape 8 (Page 3)





Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis déconnectez le support du haut-parleur interne grâce à la pointe de votre spatule. Retirez ce support grâce à votre pince.

## Etape 9 (Page 2)





Enlevez le haut-parleur interne avec votre pince.

## Etape 10 (Page 2)





Déconnectez et retournez la nappe caméra avant/ capteur proximité / luminosité grâce à votre spatule.

Puis faites sortir la nappe de son logement.

## Etape 11 (Page 2)



## Etape 11 (Page 3)





Enlevez l'adhésif de couleur noir placé sous la nappe.

Puis retirez la nappe.

## Etape 12 (Page 2)





Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le support métallique du bouton home grâce à votre pince.

## Etape 13 (Page 2)



## Etape 13 (Page 3)



Etape 14



Faites sortir le bouton home.

## Etape 14 (Page 2)



Etape 15



Enlevez le bouton home grâce à votre pince.



Dévissez les 4 vis entourées dont 2 à droite et 2 à gauche grâce à votre tournevis cruciforme. Retirez la plaque métallique grâce à votre pince.

## Etape 16 (Page 2)



## Etape 16 (Page 3)



## Etape 16 (Page 4)





Vous avez terminé! La plaque de protection de l'écran LCD est démontée.

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la plaque de protection de l'écran LCD.