



iPhone 5C

Haut-parleur externe (hp du bas)

Introduction

Pas de son en appel. , Son de mauvaise qualité.

Outils

[MODULE HAUT PARLEUR IPHONE 5C](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-haut-parleur-externe-hp-du-bas-iphone-5c-n899?pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 1 (Page 2)



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.

Etape 2 (Page 2)





Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)



Etape 6 (Page 5)



Etape 7



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.



Etape 8



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Enlevez le cache de protection de la batterie grâce à votre pince.

Etape 10 (Page 2)



Etape 11



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Au niveau du haut de la batterie, passez votre spatule dans l'interstice afin de décoller la batterie.

Etape 12 (Page 2)



Etape 13



Soulevez le connecteur de l'antenne pour la déconnecter de la carte mère grâce à votre spatule.





Etape 14



Déconnectez la nappe grâce à votre spatule.







Etape 15



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 15 (Page 2)



Etape 16



Retirez la plaque en métal grâce à votre pince.





Etape 17



Faites sortir le haut-parleur grâce à votre spatule.



Etape 18



Vous avez terminé !
Le haut-parleur est démonté.

Etape 19

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le haut-parleur externe.