

# Smartparts

## iPhone 5C Batterie

### Introduction

Problème de charge. , Batterie gonflée. , Batterie qui surchauffe. , Faible autonomie.

### Outils

[BATTERIE POUR IPHONE 5C INTERNE NEUVE DE REMPLACEMENT SANS OUTILS](#)

[Autocollant Sticker Colle Batterie pour iPhone 5](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-batterie-iphone-5c-n890?pdf>

Etape 1

---



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Etape 2

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.





Etape 3

---



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

## Etape 4

---



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 5

---



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.



## Etape 6

---



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.









Etape 7

---



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.



Etape 8

---



Retirez l'écran de votre iPhone.

## Etape 9

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 10

---



Enlevez le cache de protection de la batterie grâce à votre pince.



Etape 11

---



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.



## Etape 12

---



Au niveau du haut de la batterie, passez votre spatule dans l'interstice afin de décoller la batterie.



Etape 13

---



Vous avez terminé !  
La batterie est démontée.

### Etape 14

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la batterie.