

# Smartparts

## iPhone 5 Bouton home

### Introduction

Bouton home cassé. , Bouton home défectueux.

### Outils

[Bouton home Blanc + Nappe + Membrane + Support Métalique iPhone 5](#)

[Bouton home Noir + Nappe + Membrane + Support Métalique iPhone 5](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-home-iphone-5-n908?pdf>

## Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)

---



Etape 4

---



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.





Etape 5

---



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 7

---



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---



Etape 8

---



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.



Etape 8 (Page 3)

---



Etape 9

---



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 10

---



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12

---



Déconnectez doucement la nappe du bouton home / support de la vitre tactile grâce à votre spatule.





Etape 13

---



Déconnectez un coin du bouton home de la vitre tactile grâce à la pointe de votre spatule.  
Puis retirez le grâce à votre pince.





Etape 14

---



Vous avez terminé !

Le bouton home de votre iPhone est démonté.

### Etape 15

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre bouton home.