

Smartparts

iPhone 5 Ecran complet assemblé

Introduction

Ecran cassé. Ecran noir. , Pixels morts. , Problèmes tactiles. , Problèmes d'affichage.

Outils

[BLOC LCD POUR IPHONE 5 NOIR ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD RETINA SANS OUTILS](#)
[BLOC LCD POUR IPHONE 5 BLANC ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD RETINA SANS OUTILS](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-complet-assembl%C3%A9-iphone-5-n919?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.





Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.





Etape 9



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 10



Vous avez terminé !
L'écran assemblé est démonté.

Etape 11

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran complet assemblé.