

Smartparts

iPhone 5C Haut-parleur interne

Introduction

Problèmes de son.

Outils

[MODULE ECOUTEUR INTERNE POUR IPHONE 5C](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-haut-parleur-interne-iphone-5c-n900?pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 1 (Page 2)



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.



Etape 2 (Page 3)



Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)





Etape 7



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.



Etape 8



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 9 (Page 2)



Etape 10



Au niveau de support pour le haut-parleur, placez votre spatule dans l'interstice entre le support et la nappe afin de faire sortir le support.





Etape 11



Soulevez le haut-parleur interne afin de le faire sortir, grâce à votre spatule.



Etape 12



Vous avez terminé !
Le haut-parleur interne est démonté.

Etape 13

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre haut-parleur interne.