

# Smartparts

## iPhone 4 Vibreur

### Introduction

Vibrations aléatoires. , Vibrations trop fortes, trop faibles. , Pas de vibrations.

### Outils

[Module vibreur Pour iPhone 4](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-vibreur-iphone-4-n965?pdf>

Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Dévissez les 2 vis entourées.

Ces vis peuvent être au format cruciforme ou au format pentalobe.

Etape 3

---



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.  
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.





Etape 3 (Page 4)

---



Etape 4

---



Dévissez la vis entourée grâce à un tournevis cruciforme.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 5

---



Utilisez la spatule comme indiqué sur la photographie afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.

Ne forcez surtout pas sur le connecteur batterie.

Etape 5 (Page 2)

---



Etape 6

---



Servez vous de votre spatule pour enlever l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie du téléphone.

Etape 6 (Page 2)

---



Etape 7

---



Saisissez délicatement la languette en plastique de la batterie puis tirez afin d'enlever la batterie de son logement.



Etape 7 (Page 3)

---



Etape 8

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 9

---



Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 10

---



Vous avez terminé !

Le vibreur de votre iPhone 4 est démonté.

### Etape 11

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le vibreur.